



## SVISLÝ ŘEZ

PŘÍKLAD MONTÁŽE OKNA  
A ZEDNICKÉHO ZAČISTĚNÍ  
V MÍSTĚ PARAPETU

